

# 電池の入れ方・交換について

## はじめに

本品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。

なお、本体には内蔵電池が入っていません。電池を入れてからお使いください。

## 電池カバーの開け方


- 本体、および電池カバーにある三角の目印を確認します。
- ご購入時、電池カバーの目印は 12 時方向にセットされています。
- 電池カバーを軽く押しながら反時計回りに回転させて、9 時方向の目印に合わせます。【図 1】
- やさしく電池カバーを取り外してください。

## 電池の入れ方

- 放電防止のため電池が接触しないよう電池の間にフィルムが挿入されています。ご使用前に必ずフィルムを取り外してください。
- 極性（+-）を確認します。プラス（+）の面を上にし、電池 2 個を重ねて入れてください。

## 電池カバーの閉め方

- はじめに電池カバーの目印を 9 時方向に合わせます。軽く押しながら時計回りに回転させて 12 時方向の目印に合わせてください。【図 2】



株式会社 エントリージャパン

〒160-0022

東京都新宿区新宿 6-12-5 新宿松喜ビル

Tel.03-5362-3383 Fax.03-5369-8330

URL:www.entry-japan.com Mail:info@entry-japan.com